ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ENTRADA Frecuencia máxima (modos tacómetro rpm ó rate) 12kHz Frecuencia máxima (modo duty) 100Hz Frecuencia mínima (todos los modos) 0.01Hz Excitación 5V, 8V, 12V DC @ 60 mA (programable por teclado) Entrada alta tensión 10 a 600 V AC Captador magnético Vin > 30mVef. (60Hz) Vin > 300mVef. (6kHz)Captador NAMUR I on< 1mA I off Captadores NPN / PNP / PWM Rc (NPN) $3k9\Omega$, (PNP) $1k5\Omega$ Niveles lógicos "0" < 2.4V, "1" > 2.6V DC TTL/24 V DC (encoder) Niveles lógicos "0" < 2.4V, "1" > 2.6V DC Contacto libre 5V (interna)3,9kΩ (incorporada) Fc 20Hz (aplicado automáticamente al seleccionar Contacto libre) (Ton, Toff > 25ms) PRECISIÓN @ 23°C±5°C Error máximo ±(0.01% de la lectura+1 dígito) Coeficiente de temperatura 50 ppm/°C DISPLAY Punto decimal Programable LEDs 4, para funciones y salidas Sobre escala entrada "OuE" ó "0" intermitente Sobre escala display"OuE" RELÉS 2 Relés SPST (incorporados) 5A@250V AC / 30V DC SALIDA ANALÓGICA (0/4-20mA) Resolución ±(0.3%L+40µA) Precisión Máx. influencia EMI ±0.25mA Deriva térmica3µA/°C Carga máxima≤500Ω ALIMENTACIÓN PICA10X-F 85-265 V AC / 100-300 V DC PICA10X-F6 21-53 V AC / 10.5-70 V DC FUSIBLES (DIN 41661) (No suministrados) PICA10X-F F 0.2A / 250V PICA10X-F6 F 1A / 250V AMBIENTALES Temperatura de trabajo -10°C a +60°C Temperatura de almacenamiento -25°C a +85°C Altitud máxima 2000m Estanqueidad del frontal IP65 DIMENSIONES Dimensiones Orificio en panel45x22mm

MANTENIMIENTO

La reparación del equipo deberá ser llevada a cabo únicamente por el fabricante o por personal autorizado por el mismo. Para la limpieza del frontal del equipo bastará únicamente con frotarlo con un paño empapado en agua jabonosa neutra. NO UTILIZAR DISOLVENTES!.

Material de la caja Policarbonato s/UL 94 V-0

.... 100a

GARANTÍA

Peso

Los instrumentos están garantizados contra cualquier defecto de fabricación o fallo de materiales por un periodo de 3 AÑOS desde la fecha de su adquisición. En caso de observar algún defecto o avería en la utilización normal del instrumento durante el periodo de garantía, diríjase al distribuidor donde fue comprado quien le

dará instrucciones oportunas. Esta garantía no podrá ser aplicada en caso de uso indebido, conexionado o

manipulación erróneos por parte del comprador. El alcance de esta garantía se limita a la reparación del aparato declinando el fabricante cualquier otra responsabilidad que pudiera reclamársele por incidencias o daños producidos a causa del mal funcionamiento del instrumento.



Fabricante: DITEL - Diseños y Tecnología S.A. Dirección: Xarol, 8C P.I. Les Guixeres

08915 Badalona.

ESPAÑA

Declara, que el producto:

Nombre: Indicador Digital de panel

PICA100-F/F6, PICA101-F/F6, PICA104-F/F6 Cumple con las Directivas:

EMC 2004/108/CE LVD 2006/95/CE Normas aplicables:

EN 61000-4-3

CISPR11

EN 61010-1

EN 61326-1	Material eléctrico para medida, co laboratorio (CEM)	ontrol y uso en
EN 61000-4-2	Descarga electrostática (ESD) Descarga al aire 8kV	Criterio B

Descarga de contacto 4kV Campos electromagnéticos Criterio A 10 V/m Transitorios rápidos en ráfagas Criterio B

EN 61000-4-4 Líneas alimentación 2 kV Líneas de señal 1 kV Criterio B

EN 61000-4-5 Ondas de choque 1 kV L/N 2 kV L,N/Tierra

1 kV Líneas de señal y Tierra EN 61000-4-6 Pertubarciones de RF conducidas Criterio A

3 Vrms EN 61000-4-11 Huecos de tensión:

0% V durante 1 ciclo Criterio B 40% V durante 10/12 ciclos Criterio C 70% V durante 25/30 ciclos Criterio C Interrupciones breves: Criterio C

0% V durante 250/300 ciclos Límites de emisión

Clase B

Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio.

Seguridad general Categoría de sobretensión II Grado de polución 2 No existirá polución conductora Tipo de aislamiento:

Envolvente: Doble Alimentación/señal/salidas: Básico

Fecha: 21 Octubre 2013 Firmado: Alicia Alarcia Cargo: Director Técnico



ATENCIÓN

Para garantizar la compatibilidad electromagnética deberán tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones:

Los cables de alimentación deberán estar separados de los cables de señal v **nunca** se instalarán en la misma conducción. Los cables de señal deben de ser blindados y conectar el blindaje a

La sección de los cables deben de ser ≥0.25mm²

INSTALACIÓN


Para cumplir los requisitos de la norma EN61010-1, en equipos permanentemente conectados a la red, es obligatoria la instalación de un magnetotérmico o disyuntor en las proximidades del equipo que sea fácilmente accesible para el operador y que esté marcado como dispositivo de desconexión. Asímismo, deberá instalarse un fusible externo como medida de protección contra sobreintensidades.



Según la Directiva 2002/96/CE, no puede deshacerse de este aparato como un residuo urbano normal. Puede devolverlo, sin coste alguno, al lugar donde fue adquirido para que de esta forma se proceda a su tratamiento y reciclado controlados.



Puede extender el período de garantía hasta **5 años** desde la puesta en servicio, únicamente rellenando el formulario que encontrará en nuestra web:





Tel +34 933 394 758

Fax +34 934 903 145

Email: dtl@ditel.es ; web: www.ditel.es 30728294 28.11.2013



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Válido para versión F2.00 o superior.



DESCRIPCIÓN

Instrumento de panel de tamaño 48x24mm (1/32 DIN), totalmente programable, con 4 dígitos LED rojo de 8mm de alto para medición de frecuencias y velocidades en rpm o lineales. Suministra alimentación para el captador, seleccionable por programación.

Sus dos relés incorporados de serie lo convierten en un elemento que además de medir, puede controlar, regular y detectar alarmas sobre las señales mencionadas.

Gracias a las opciones de comunicaciones RS4P (RS485) y ANAP (analógica) puede ser integrado dentro de un sistema de medidas y proporcionar información a través de su protocolo MODBUS-RTU ó suministrar señal 0/4-20mA respectivamente. Estas opciones están aisladas de la entrada v de la alimentación.


Tacómetro en modo TAC programando solo el número de pulsos por vuelta o en modo Rate programando la relación Frecuencia / Display (en la unidad de ingeniería deseada)

Rango de display de 0 a 9999 con punto decimal programable. Dispone de tres teclas situadas en la parte inferior frontal para la configuración de todos los parámetros.

Tiene el nivel de brillo programable en cuatro niveles para adaptarlo al entorno donde trabaje. Registra el valor mínimo y máximo.

Es posible bloquear total o parcialmente la configuración mediante un código.

DESCRIPCIÓN DE CONECTORES



ENTRADA SEÑAL



SALIDA RS485

PIN 1: B = TxD + / RxD +PIN 2: A = TxD-/RxD-SALIDA ANA

PIN 1: -PIN 2: +

SALIDA RELÉ 1





CN4

CN3

SALIDA RELÉ 2


PIN 1: PIN 2: Contacto N.A.



ÚTILES DE INSERCIÓN DE CABLES




TECLADO




SHIFT: En programación selecciona el modo o desplaza a la derecha el dígito intermitente.


UP: En programación incrementa el valor del dígito intermitente.

ESQUEMAS DE CONEXIONADO SEGÚN TIPO DE ENTRADA





Captador NPN / PNP / PWM







Entrada TTL/24V DC /Encoder









ACCESO DIRECTO AL VALOR

Setpoint 1

Edición / Visualización

Edición / Visualización


DE LOS SETPOINTS

Pro

8888

•

O



RETORNO A LA

Introducir código 74

FÁBRICA

CONFIGURACIÓN DE

Pro

00

. ①

3s

